



**Istruzioni di montaggio ROCKAIRLABS Supporto reggisella Varia per bici Canyon
SP0077/SP0078 Aeroad / RAL011**

Il primo passo consiste nell'avvitare l'adattatore al reggisella utilizzando le due viti M4 x 14 mm (stringere le viti M4 con sensibilità, dopo il serraggio viene ab...Il limitatore è l'inserto filettato sul reggisella. Si consiglia una coppia di serraggio massima di 3 Nm. Si consiglia di applicare una goccia di vernice bloccante per viti. Se necessario, va bene anche una goccia di vernice per unghie).

Avvitare quindi l'adattatore Garmin all'adattatore del reggisella utilizzando le viti nere autofilettanti: il gioco è fatto! Il supporto viene consegnato preassemblato, quindi è necessario allentare l'ingresso Garmin con un cacciavite a croce per raggiungere le viti M4. Assicurarsi di stringere le viti in modo deciso e a filo quando si rifissano.



Ambito di fornitura:

- 1 pezzo di supporto per reggisella Garmin Varia in plastica Rockairlabs
- 2 viti a brugola M4 x 1
- 1 pezzo adattatore Garmi
- 2 viti autofilettanti M3 x 19 per il fissaggio del supporto Garmin.

PS: Saremo lieti di ricevere una foto della vostra installazione sulla nostra e-mail o sul nostro account Instagram.

Anche una valutazione su Google ! ci aiuta molto come piccolo attore!

Siete alla ricerca di una soluzione personalizzata per il vostro BTA / portaborraccia per il reggisella?
Parlatene con noi!