



**Montageanleitung ROCKAIRLABS Varia Sattelstützenbefestigung für Canyon SP0077/SP0078  
Aeroad Bike / RAL011**

Als ersten Schritt schraubst Du den Adapter mit den beiden M4 x 14 mm Schrauben an Deine Sattelstütze (die M4 Schrauben mit Gefühl fest an, nach fest kommt ab....Der Limiter ist hier Dein Gewindeeinsatz An Deiner Sattelstütze. Wir empfehlen ein maximales Anzugsmoment von 3 Nm. Ein Tropfen Schraubensicherungs-lack empfehlenswert. Zur Not geht auch ein Tropfen Nagellack.)

Danach schraubst Du den Garminadapter mit den selbstschneidenden schwarzen Schrauben an den Sattelstützenadapter, fertig! Wir liefern Dir den Mount bereits vormontiert, Du musst also das Garmin Inlet mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen um an die M4 Schrauben zu kommen. Achte beim erneuten Festschrauben darauf, die Schrauben fest und bündig anzuziehen.



**Lieferumfang:**

- 1 Stück Sattelstützenbefestigung Garmin Varia aus Rockairlabs Kunststoff
- 2 Stück Innensechskantschrauben M4 x 14
- 1 Stück Garminadapter
- 2 Stück selbstschneidene Schrauben M3 x 19 zur Befestigung des Garmin Mounts.

PS: Wir freuen uns über die Zusendung eines Bildes Deiner Montage auf unsere Email oder auf unserem Instagram Account.

Auch eine Bewertung auf Google ! hilft uns als kleiner Player wirklich sehr!

Du suchst eine persönliche Lösung für Dein BTA / Flaschenhalter für die Sattelstütze? Sprich uns an!