



Montageanleitung ROCKAIRLABS Varia Sattelstützenbefestigung lange Version für Canyon SP0077/SP0078 Aeroad Bike / RAL013

Vielen Dank für den Kauf unserer Varia Sattelstützenbefestigung für Dein Aeroad Bike.

Die Montage ist einfach : Du schraubst den Adapter mit den beiden M4 x 14 mm Schrauben an Deine Sattelstütze (die M4 Schrauben mit Gefühl fest an, nach fest kommt ab... Der Limiter ist hier Dein Gewindeeinsatz An Deiner Sattelstütze. Wir empfehlen ein maximales Anzugsmoment von 3 Nm. Ein Tropfen Schraubensicherlackschicht empfehlenswert. Zur Not geht auch ein Tropfen Nagellack.)

Den Garminadapter haben wir bereits für Dich angeschraubt. Solltest Du ihn einmal lösen wollen, nehme bitte einen hochwertigen Kreuzschlitzschraubendreher, der zur Schraubengröße passt.



Lieferumfang:

- 1 Stück Sattelstützenbefestigung „lang“ Garmin Varia aus Rockairlabs Kunststoff
- 2 Stück Innensechskantschrauben M4 x 14
- 1 Stück Garminadapter „hochwertige Version, Spritzguss) montiert.
- 2 Stück selbstschneidene Schrauben M3 x 19 zur Befestigung des Garmin Mounts (montiert.)

PS: Wir freuen uns über die Zusendung eines Bildes Deiner Montage auf unsere Email oder auf unserem Instagram Account.

Auch eine Bewertung auf Google ! hilft uns als kleiner Player wirklich sehr!

Du suchst eine persönliche Lösung für Dein BTA / Flaschenhalter für die Sattelstütze? Sprich uns an!